



| Onderhoud | Procedure | 1.600 km/1.000 miles | 8.000 km/5.000 miles | 16.000 km/10.000 miles | 24.000 km/15.000 miles | 32.000 km/20.000 miles | 40.000 km/25.000 miles | Check |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| Motorolie en filter | Vervangen | X | X | X | X | X | X | |
| Olieleidingen en remsystemen | Inspecteren op lekkages | X | X | X | X | X | X | |
| Luchtfilter | Controleren & service indien nodig | X | X | X | X | X | X | |
| Banden | Spanning en loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | |
| Wielspaken | Bevestiging controleren | X | X | | | X | | |
| Smeermiddelen primaire kettingkast | Vervangen | X | | X | | X | | |
| Smeermiddel versnellingsbak | Vervangen | X | | | | X | | |
| Koppeling | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | |
| Achterste riem en tandwielen | Inspecteren, riem afstellen | X | X | X | X | X | X | |
| Rem- en koppelingsbediening elementen | Controleren, afstellen en smeren | X | X | X | X | X | X | |
| Zijstandaard | Inspecteren en smeren | X | X | X | X | X | X | |
| Brandstofleidingen en koppelingen | Inspecteren op lekkages | X | X | X | X | X | X | |
| Brandstoftankfilter | Vervangen | | | | | | X | |
| Remvloeistof | Peilen en toestand controleren | X | X | X | X | X | X | |
| Remblokken en remschijven | Inspecteren op slijtage | X | X | X | X | X | X | |
| Bougies | Vervangen | | | X | | X | | |
| Elektrische apparatuur en schakelaars | Bediening controleren | X | X | X | X | X | X | |
| Voorvork olie | Vervangen | | | | | X | | |
| Balhoofdlagers | Controleren/afstellen/smeren | X | | X | | X | | |
| Luchtvering | Druk, werking en lekkage controleren | X | X | X | X | X | X | |
| Bussen winscherm (i.v.t.) | Inspecteren | | | X | | X | | |
| Brandstof vulklep, Tour-pak, zadeltassen | Scharnieren en vergrendeling smeren | X | X | X | X | X | X | |
| Kritieke bevestigingen | Bevestiging controleren | X | | X | | X | | |
| Motorsteunen en stabilisatorverbindingstangen | Inspecteren | | | X | | X | | |
| Accu | Controleren en aansluitingen reinigen | X | X | X | X | X | X | |
| Koelsysteem controleren | Radiator/slangen/niveau/vorstgrens | | | X | | X | | |
| Uitlaatsysteem | Inspecteren op lekken, barsten | X | X | X | X | X | X | |
| | Hitteschilden en bevestigingen | X | X | X | X | X | X | |
| Proefrit | Onderdeel en | X | X | X | X | X | X | |
| | Systeemfuncties controleren | X | X | X | X | X | X | |